




 <https://manuals.ecoflow.com/product/stream-gateway>

EN **Important:** This guide provides basic product information only. For detailed installation and wiring instructions, scan the QR code to access the full manual.

DE **Wichtig:** Dieser Leitfaden enthält lediglich grundlegende Produktinformationen. Für detaillierte Installations- und Verdrahtungsanweisungen scannen Sie den QR-Code, um auf das vollständige Handbuch zuzugreifen.

FR **Important :** Ce guide ne fournit que des informations de base sur le produit. Pour des instructions détaillées d'installation et de câblage, scannez le code QR pour accéder au manuel complet.

NL **Belangrijk:** Deze handleiding biedt alleen basisproductinformatie. Voor gedetailleerde installatie- en bedragsinstructies scant u de QR-code om de volledige handleiding te openen.

Disclaimer

This product includes essential printed documentation required for setup and basic usage. For detailed manuals, resources, and the most up-to-date information about the product, visit <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Fully read and understand the product documentation prior to use. Improper use may result in serious injury, damage, or property loss. By using this product, you agree to and accept all terms outlined in the product documentation. EcoFlow is not liable for losses, damages, or injuries caused by misuse or non-compliance.


Safety Symbols

	Caution! Disconnect the device from all voltage sources before servicing.		Caution! Risk of Electric Shock Do not attempt to disassemble. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
	Reading Manual Read the user manual and all safety instructions carefully before installation, operation, and maintenance.		Caution! Hot Surface Do not touch the enclosure of the device during operation.
	Grounding Indicates the position for connecting the protective earthing (PE) cable.		

Important Safety Instructions

- Before installing, operating or maintaining the equipment, read and follow the related product documents. The documents are subject to change due to product updates or other reasons.
- Before installing, operating, or maintaining the equipment, disconnect all power sources.
- Wear appropriate PPE (Personal Protective Equipment) before performing any operations.
- All wiring and operations must comply with applicable national and local regulations and standards.
- Installation and maintenance of EcoFlow equipment must be performed by qualified personnel who have received thorough training, understand the required safety precautions and procedures, and hold the qualifications required by local regulations for special operations, including high-voltage work, working at heights, and operation of special equipment.
- Before connecting cables, ensure that the equipment is intact. Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not perform installation or maintenance while the equipment is energized.
- Do not touch exposed cables or electrical parts with bare hands.
- Grounding instructions: This product must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding reduces the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- Do not use unauthorized components or accessories. For any replacement, contact EcoFlow Customer Service.
- Use only the pre-drilled mounting holes on this product. Do not drill additional holes or modify the frame, as this may void the warranty.
- Install the product in a clean, dry, and well-ventilated environment.
- Operate and store the product within the temperature range specified in the product specifications. Exposure to excessively high or low temperatures may cause product degradation or damage and personnel safety risks.
- Do not expose the product to water or leave it in a humid environment for an extended period. Keep the junction box and wire connectors away from any liquids.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not pierce the product with sharp objects.
- Do not insert wires or any metal objects into the product, as this may cause short circuits.
- Do not disassemble, repair, or modify this product by yourself. For any maintenance or service, contact EcoFlow Customer Service.
- Do not deface, damage, or cover any warning labels on the product.
- Do not clean the product with flammable or toxic solvents. Wipe it with a dry, soft cloth.
- Do not use the product near heat sources, such as open flames or heating furnaces.
- When connecting the utility supply to the grid port, install an appropriate protective device, preferably a 230 V AC, 40 A, 30 mA RCD, in accordance with applicable local regulations and installation standards.
- When connecting other devices to the smart port, install an appropriate RCD in accordance with applicable local regulations and installation standards.
- Only EcoFlow STREAM Series devices can be connected to the socket ports of this product.

What's in the Box



Technical Specifications

Grid Port		
	Single-Phase	Three-Phase
Rated Input / Output Voltage	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Rated Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Rated Input Power	7.4 kW	22 kW
Rated Input Current	32 A	32 A
Rated Output Power	7.4 kW	22 kW
Rated Output Current	32 A	32 A
Smart Port		
	Single-Phase	Three-Phase
Rated Input / Output Voltage	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Rated Input / Output Power	7.4 kW	22 kW
Rated Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Rated Input / Output Current	32 A	32 A
Socket Port		
Port Quantity	3	
Rated Input / Output Voltage (Per Port)	230 V AC	
Rated Input / Output Current (Per Port)	EU: 16 A UK: 13 A	
Rated Input / Output Power (Per Port)	EU: 3.6 kW UK: 3kW	
General Info		
Dimensions	418.9 × 253.7 × 110 mm	
Weight	Approx. 6.5 kg	
Ingress Protection	IP54	
Installation Method	Wall Mount	
Environmental Category	Indoor	
Overvoltage Category	III	
Pollution Degree	PD3	
Operating Temperature	-20 to 55 °C	
Operating Altitude	≤ 2000 m	

Compliance and Regulations



Hereby, EcoFlow Inc. declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, (EU)2011/65/EU(RoHS) and its amendment (EU)2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet addresses: <https://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>.

Radio Frequency (RF) Specifications for EU:

	Frequency	Maximum Output Power
Wi-Fi (2.4G)	2400-2483.5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	< 20 dBm



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility. For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Certificato di garanzia
PAP 22
Raccolta carta

Supporto internodell'imballaggio
LDPE 4
Raccolta plastica

Haftungsausschluss

Diesem Produkt liegen die wichtigsten gedruckten Dokumente, die für die Einrichtung und den grundlegenden Betrieb erforderlich sind, bei. Ausführliche Handbücher, Ressourcen und die aktuellsten Informationen über das Produkt finden Sie unter <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lesen Sie die Produktdokumentation vor der Verwendung vollständig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut. Unsachgemäße Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Schäden oder Sachverlusten führen. Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich mit allen in der Produktdokumentation aufgeführten Bedingungen einverstanden und akzeptieren diese. EcoFlow haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung verursacht werden.


Sicherheitssymbole

	Vorsicht! Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von allen Spannungsquellen.		Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlags Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Keine vom Nutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
	Handbuch lesen Lesen Sie das Benutzerhandbuch und alle Sicherheitshinweise vor der Installation, dem Betrieb und der Wartung sorgfältig durch.		Vorsicht! Heiße Oberfläche Berühren Sie das Gehäuse des Geräts nicht während des Betriebs.
	Erdung Gibt die Position für den Anschluss des Schutzerdungskabels (PE) an.		

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts die entsprechenden Produktunterlagen. Die Dokumente können aufgrund von Produktaktualisierungen oder aus anderen Gründen geändert werden.
- Trennen Sie vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts alle Stromquellen.
- Tragen Sie vor der Durchführung jeglicher Arbeiten geeignete PSA (persönliche Schutzausrüstung).
- Alle Kabelverbindungen und Arbeiten müssen den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften und Normen entsprechen.
- Die Installation und Wartung von EcoFlow-Geräten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das eine umfassende Schulung absolviert hat, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren versteht und über die gemäß den örtlichen Vorschriften erforderlichen Qualifikationen für spezielle Arbeiten verfügt, darunter Arbeiten an Hochspannungsanlagen, Arbeiten in der Höhe und der Handhabung von Spezialgeräten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Kabel, dass die Ausrüstung intakt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.
- Führen Sie keine Installations- oder Wartungsarbeiten durch, solange das Gerät unter Spannung steht.
- Berühren Sie freiliegende Kabel oder elektrische Teile nicht mit bloßen Händen.
- Anweisungen zur Erdung: Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Pfad mit dem geringsten Widerstand für den Strom bietet.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Komponenten oder Zubehörteile. Wenden Sie sich bei Ersatzbedarf bitte an den EcoFlow-Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich die vorgebohrten Befestigungslöcher an diesem Produkt. Bohren Sie keine zusätzlichen Löcher und nehmen Sie keine Veränderungen am Rahmen vor, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Installieren Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Das Produkt ist innerhalb des in den Produktspezifikationen angegebenen Temperaturbereichs zu betreiben und zu lagern. Der Kontakt mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann zu einer Beeinträchtigung oder Beschädigung des Produkts sowie zu Sicherheitsrisiken für das Personal führen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser aus und lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung liegen. Halten Sie den Anschlusskasten und die Kabelverbinder von Nässe fern.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Durchstechen Sie das Produkt nicht mit spitzen Gegenständen.
- Führen Sie keine Drähte oder Metallgegenstände in das Produkt ein, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für jegliche Wartungs- oder Servicearbeiten an den Kundendienst von EcoFlow.
- Verunstaten, beschädigen oder verdecken Sie keine Warnaufkleber auf dem Produkt.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit brennbaren oder giftigen Lösungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie offenen Flammen oder Heizöfen.
- Beim Anschließen der Netzversorgung an den Grid-Anschluss muss gemäß den geltenden lokalen Vorschriften und Installationsnormen eine geeignete Schutzeinrichtung installiert werden, vorzugsweise ein RCD mit 230 V AC, 40 A und 30 mA.
- Beim Anschluss anderer Geräte an den SMART-Port muss ein geeigneter Fehlerstromschutzschalter (RCD) gemäß den geltenden lokalen Vorschriften und Installationsnormen installiert werden.
- An die Steckanschlüsse dieses Produkts dürfen nur Geräte der EcoFlow STREAM Serie angeschlossen werden.

Lieferumfang



Technische Spezifikationen

Netzanschluss		
	1-phasig	3-phasig
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nenn-Eingangsleistung	7,4 kW	22 kW
Nenn-Eingangsstrom	32 A	32 A
Nennausgangsleistung	7,4 kW	22 kW
Nennausgangsstrom	32 A	32 A
Smart-Anschluss		
	1-phasig	3-phasig
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nenn-Eingangs-/Ausgangsleistung	7,4 kW	22 kW
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nenn-Eingangs-/Ausgangsstrom	32 A	32 A
Steckdosenanschluss		
Anzahl der Anschlüsse	3	
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung (pro Anschluss)	230 V AC	
Nenn-Eingangs-/Ausgangsstrom (pro Anschluss)	EU: 16 A UK: 13 A	
Nenn-Eingangs-/Ausgangsleistung (pro Anschluss)	EU: 3,6 kW UK: 3 kW	
Allgemeine Informationen		
Abmessungen	418,9 × 253,7 × 110 mm	
Gewicht	ca. 6,5 kg	
Schutzart	IP54	
Installationsmethode	Wandmontage	
Umgebungskategorie	Innenbereich	
Überspannungskategorie:	III	
Grad der Verschmutzung	PD3	
Betriebstemperatur	-20 bis 55 °C	
Betriebshöhe	≤ 2000 m	

Compliance and Vorschriften



Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/53/EU, (EU) 2011/65/EU (RoHS) und deren Änderung (EU) 2015/863 entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Funkfrequenz (RF)-Spezifikationen für die EU:

	Frequenz	Maximale Ausgangsleistung
WLAN (2,4 GHz)	2400-2483,5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth	2 402-2 480 MHz	< 20 dBm



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um eine mögliche Schädigung der Umwelt und eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Einzelhändler nimmt gebrauchte Produkte an und führt sie einer umweltgerechten Recyclinganlage zu. Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie auf der folgenden Webseite: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



Clause de non-responsabilité

FR

Ce produit est livré avec la documentation imprimée essentielle pour l'installation et l'utilisation de base. Pour consulter les manuels détaillés, ressources et toutes les informations à jour du produit, rendez-vous sur <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lisez et prenez connaissance de l'intégralité de la documentation produit avant toute utilisation. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures graves, des dommages ou des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous acceptez et consentez à l'ensemble des conditions figurant dans la documentation du produit. EcoFlow n'est pas responsable des pertes, dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une non-conformité.

Symboles de sécurité

	Attention ! Débranchez l'appareil de toutes les sources de tension avant toute intervention d'entretien.		Attention ! Risque de choc électrique Ne pas tenter de démonter l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.
	Lecture du manuel Lisez attentivement le manuel d'utilisation ainsi que toutes les consignes de sécurité avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.		Attention ! Surface chaude Ne touchez pas le boîtier de l'appareil pendant le fonctionnement.
	Mise à la terre Indique l'emplacement de raccordement du câble de mise à la terre de protection (PE).		

⚠️ Consignes de sécurité importantes

- Avant toute installation, utilisation ou entretien de l'équipement, lisez et respectez les documents associés au produit. Les documents sont susceptibles d'être modifiés en raison de mises à jour du produit ou pour d'autres raisons.
- Avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'équipement, débranchez toutes les sources d'alimentation.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié avant d'effectuer toute opération.
- Tous les câblages et opérations doivent être conformes aux réglementations et normes nationales et locales applicables.
- L'installation et l'entretien de l'équipement EcoFlow doivent être réalisés par du personnel qualifié ayant suivi une formation complète, maîtrisant les consignes et procédures de sécurité obligatoires et possédant les qualifications exigées par les réglementations locales pour les opérations spéciales : travaux haute tension, travail en hauteur et manipulation d'équipements spéciaux.
- Avant de brancher les câbles, assurez-vous que l'équipement est intact. Dans le cas contraire, des chocs électriques ou des incendies risquent de se produire.
- Ne procédez à aucune opération d'installation ou de maintenance lorsque l'équipement est sous tension.
- Ne touchez pas les câbles ou les pièces électriques exposés avec les mains nues.
- Instructions de mise à la terre : Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en offrant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
- N'utilisez pas de composants ou d'accessoires non autorisés. Pour tout remplacement, contactez le service client EcoFlow.
- Utilisez uniquement les trous de montage préperçus du produit. Ne percez pas de trous supplémentaires et ne modifiez pas le cadre, car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie.
- Installez ce produit dans un environnement propre, sec et bien ventilé.
- Utilisez et stockez le produit dans la plage de température indiquée dans les spécifications du produit. L'exposition à des températures trop élevées ou trop basses peut entraîner une dégradation du produit, des dommages et des risques pour la sécurité du personnel.
- N'exposez pas le produit à l'eau et ne le laissez pas dans un environnement humide pendant une période prolongée. Gardez la boîte de jonction et les connecteurs de câbles à l'écart des liquides.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne percez pas le produit avec des objets pointus.
- N'insérez pas de fils ou d'objets métalliques dans le produit, car cela pourrait provoquer des courts-circuits.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. Pour tout entretien ou réparation, contactez le service client EcoFlow.
- N'abîmez pas, n'endommagez pas ni ne couvrez aucune étiquette d'avertissement présente sur le produit.
- Ne nettoyez pas le produit avec des solvants inflammables ou toxiques. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas le produit près de sources de feu, de flammes nues ou fours de chauffage.
- Lors du raccordement de l'alimentation secteur au port réseau, installez un dispositif de protection approprié conformément aux réglementations locales et aux normes d'installation applicables, de préférence un RCD de 230 V AC, 40 A et 30 mA.
- Lorsque d'autres équipements sont raccordés au port SMART, un dispositif de protection à courant résiduel (RCD) approprié doit être installé conformément aux réglementations locales et aux normes d'installation en vigueur.
- Seuls les appareils de la série EcoFlow STREAM peuvent être connectés aux ports de connexion de ce produit.

Contenu de l'emballage



Spécifications techniques

Port réseau électrique		
	Monophasé	Triphasé
Tension nominale d'entrée/sortie	L+N+PE, 230 V CA	3L+N+PE, 230/400 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance nominale d'entrée	7,4 kW	22 kW
Courant nominal d'entrée	32 A	32 A
Puissance de sortie nominale	7,4 kW	22 kW
Courant nominal de sortie	32 A	32 A
Port intelligent		
	Monophasé	Triphasé
Tension nominale d'entrée/sortie	L+N+PE, 230 V CA	3L+N+PE, 230/400 V CA
Puissance nominale d'entrée / de sortie	7,4 kW	22 kW
Fréquence nominale	50/60 Hz	50/60 Hz
Courant nominal d'entrée/sortie	32 A	32 A
Port de sortie		
Nombre de ports	3	
Tension nominale d'entrée/sortie (par port)	230 V CA	
Courant nominal d'entrée/sortie (par port)	Union européenne : 16 A Royaume-Uni : 13 A	
Puissance nominale d'entrée / de sortie (par port)	Union européenne : 3,6 kW Royaume-Uni : 3 kW	
Informations générales		
Dimensions	418,9 × 253,7 × 110 mm	
Poids	env. 6,5 kg	
Indice de protection	IP54	
Méthode d'installation	Fixation murale	
Catégorie d'environnement	Intérieur	
Catégorie de surtension	III	
Degré de pollution	PD3	
Température de fonctionnement	de -20 à 55 °C	
Altitude de fonctionnement	≤ 2 000 m	

Conformité et réglementation



Par la présente, EcoFlow Inc. déclare que ce produit est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE (RoHS) et son amendement 2015/863/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est consultable à l'adresse suivante : <https://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>.

Caractéristiques radiofréquence (RF) pour l'UE:

	Fréquence	Puissance de sortie maximale
Wi-Fi (2,4 G)	2 400 à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth	2 402 à 2 480 MHz	< 20 dBm



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Recyclez ce produit correctement pour prévenir les dommages environnementaux et les risques pour la santé humaine associés à une mise au rebut inappropriée des déchets, tout en favorisant la réutilisation durable des ressources matérielles. Veuillez rapporter votre produit usagé à un point de collecte approprié ou contacter le détaillant chez lequel vous avez acheté ce produit. Votre détaillant acceptera les produits usagés pour les envoyer à un centre de recyclage respectueux de l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant : <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Disclaimer

NL

Dit product bevat essentiële afgedrukte documentatie die vereist is voor installatie en basisgebruik. Ga voor gedetailleerde handleidingen, bronnen en de meest actuele informatie over het product naar <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lees en begrijp de productdocumentatie volledig voor gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel, schade of materieel verlies. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met en accepteert u alle voorwaarden die in de productdocumentatie worden beschreven. EcoFlow is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik of niet-naleving.


Veiligheidssymbolen

	Voorzichtig! Koppel het apparaat los van alle spanningsbronnen vóór het uitvoeren van onderhoud.		Voorzichtig! Risico op elektrische schokken Niet proberen om te demonteren. Geen door te gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
	Handleiding lezen Lees de gebruikershandleiding en alle veiligheidsinstructies zorgvuldig voor installatie, bediening en onderhoud.		Voorzichtig! Heet oppervlak Raak de behuizing van het apparaat niet aan tijdens gebruik.
	Aarding Geef aan waar de aardingskabel (PE-kabel) moet worden aangesloten.		

⚠️ Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees de bijbehorende productdocumentatie en volg de aanwijzingen daarin voordat u de apparatuur installeert, in gebruik neemt of onderhoudt. De documenten kunnen vanwege productaanpassingen of andere redenen worden gewijzigd.
- Schakel alle voedingsbronnen uit voordat u de apparatuur installeert, in gebruik neemt of onderhoudt.
- Drag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voordat u werkzaamheden uitvoert.
- Alle bedrading en werkzaamheden moeten voldoen aan de geldende nationale en lokale regelgeving en normen.
- De installatie en het onderhoud van EcoFlow-apparatuur moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat een grondige opleiding heeft gevolgd, op de hoogte is van de vereiste veiligheidsmaatregelen en -procedures, en beschikt over de kwalificaties die volgens de lokale regelgeving vereist zijn voor specifieke werkzaamheden, waaronder werkzaamheden aan installaties onder hoogspanning, werken op hoogte en het bedienen van speciale apparatuur.
- Controleer voor het aansluiten van kabels of de apparatuur onbeschadigd is. Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok of brand.
- Voer geen installatie of onderhoud uit terwijl de apparatuur onder spanning staat.
- Raak blootliggende kabels of elektrische onderdelen niet met blote handen aan.
- Aardingsinstructies: Dit product moet geaard zijn. In het geval van een storing of defect, verkleint aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand voor elektrische stroom te bieden.
- Gebruik geen niet-goedgekeurde onderdelen of accessoires. Neem voor vervangingen contact op met de klantendienst van EcoFlow.
- Gebruik uitsluitend de voorgescrede bevestigingsgaten in dit product. Boor geen extra gaten en breng geen wijzigingen aan het frame aan, aangezien dit de garantie ongeldig kan maken.
- Installeer het product in een schone, droge en goed geventileerde ruimte.
- Gebruik en bewaar het product binnen het temperatuurbereik dat in de productspecificaties is aangegeven. Blootstelling aan extreem hoge of lage temperaturen kan leiden tot aantasting of beschadiging van het product en kan een gevaar vormen voor de veiligheid van het personeel.
- Stel het product niet bloot aan water en laat het niet langdurig in een vochtige omgeving staan. Houd de aansluitdoos en draadaansluitingen uit de buurt van vloestoffen.
- Houd het product buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Doorboor het product niet met een scherp voorwerp.
- Steek geen draden of metalen voorwerpen in het product, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zelf. Neem voor al het onderhoud contact op met de klantendienst van EcoFlow.
- Verwijder, beschadig of bedek de waarschuwingslabels op het product niet.
- Reinig het product niet met brandbare of giftige oplosmiddelen. Veeg het af met een droge zachte doek.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open vuur of verwarmingsketels.
- Bij het aansluiten van de netvoeding op de net aansluiting moet een geschikte beveiliging worden geïnstalleerd volgens de geldende lokale voorschriften en installatienormen, bij voorkeur een RCD van 230 V AC, 40 A en 30 mA.
- Bij het aansluiten van andere apparaten op de SMART-poort moet een geschikte aardlekschakelaar (RCD) worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften en installatienormen.
- Uitsluitend apparaten uit de EcoFlow STREAM-serie mogen worden aangesloten op de aansluitpoorten van dit product.

In de doos



Technische specificaties

Netpoort		
	1-fase	3-fase
Nominale ingangs-/uitgangsspanning	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominaal ingangsvermogen	7,4 kW	22 kW
Nominale ingangsstroom	32 A	32 A
Nominaal uitgangsvermogen	7,4 kW	22 kW
Nominale uitgangsstroom	32 A	32 A
Stimme poort		
	1-fase	3-fase
Nominale ingangs-/uitgangsspanning	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nominaal ingangs-/uitgangsvermogen	7,4 kW	22 kW
Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominale ingangs-/uitgangsstroom	32 A	32 A
Stopcontactpoort		
Aantal poorten	3	
Nominale ingangs-/uitgangsspanning (per poort)	230 V AC	
Nominale ingangs-/uitgangsstroom (per poort)	EU: 16 A VK: 13 A	
Nominaal ingangs-/uitgangsvermogen (per poort)	EU: 3,6 kW VK: 3 kW	
Algemene informatie		
Afmetingen	418,9 × 253,7 × 110 mm	
Gewicht	ca. 6,5 kg	
Bescherming tegen binnendringen	IP54	
Installatiemethode	Wandbevestiging	
Omgevingscategorie	Binnen	
Overspanningscategorie	III	
Vervuilingsgraad	PD3	
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 55 °C	
Bedrijfshoogte	≤ 2000 m	

Naleving en regelgeving



Hierbij verklaart EcoFlow Inc. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, (EU) 2011/65/EU (RoHS) en zijn wijziging (EU) 2015/863. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>.

Specificaties voor radiofrequentie (RF) voor de EU:

	Frequentie	Maximaal uitgangsvermogen
Wi-Fi (2,4 GHz)	2400-2483,5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	< 20 dBm



Dit teken geeft aan dat dit product in de EU niet met andere huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Zorg ervoor dat dit product juist wordt gerecycled. Zo voorkomt u dat via een ongecontroleerde afvalverwerking schade aan het milieu of risico's voor de menselijke gezondheid ontstaan, en stimuleert u het duurzaam hergebruik van hulpbronnen. Breng uw gebruikte product terug naar een geschikt afhaalpunt of neem contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht. De winkel zal gebruikte producten innemen en naar een recyclingcentrum brengen dat aan de milieueisen voldoet. Informatie over het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur kunt u vinden op de volgende website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



QUICK START GUIDE

V1.1

EcoFlow STREAM Gateway

